

## PAMU SILENT PRO – DUŻE FREZY

SHORE 83 MIĘKKIE	SHORE 85 ŚREDNIO MIĘKKIE	SHORE 88 ŚREDNIE	SHORE 91 TWARDE	SHORE 95 BARDZO TWARDE
				
<b>ZASTOSOWANIE:</b> Przede wszystkim do samic/bardzo delikatnej skóry Początek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek/środek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Twarde skóry Środek/koniec sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Twarde skóry/samce z wiosennego miotu Środek/koniec sezonu
<b>POŁOŻENIE:</b> Można umieścić na wszystkich powierzchniach.	<b>POŁOŻENIE:</b> Można umieścić na wszystkich powierzchniach.	<b>POŁOŻENIE:</b> Można umieścić na wszystkich powierzchniach.	<b>POŁOŻENIE:</b> Nie umieszczać po bokach.	<b>POŁOŻENIE:</b> Nie umieszczać po bokach.

## PAMU SILENT PRO EXCELLENT+ DUŻE FREZY

SHORE 85 ŚREDNIO MIĘKKIE	SHORE 88 ŚREDNIE	SHORE 91 TWARDE	SHORE 95 BARDZO TWARDE
			
<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek/środek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Twarde skóry Środek/koniec sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Twarde skóry/samce z wiosennego miotu Środek/koniec sezonu
<b>POŁOŻENIE:</b> Można umieścić na wszystkich powierzchniach oprócz brzucha.	<b>POŁOŻENIE:</b> Można umieścić na wszystkich powierzchniach oprócz brzucha.	<b>POŁOŻENIE:</b> Jedynie jako frez górny	<b>POŁOŻENIE:</b> Jedynie jako frez górny

## PAMU SILENT PRO – MAŁE FREZY

SHORE 85 ŚREDNIO MIĘKKIE	SHORE 88 ŚREDNIE
	
<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek sezonu	<b>ZASTOSOWANIE:</b> Początek/środek sezonu
<b>POŁOŻENIE:</b> Małe frezy boczne	<b>POŁOŻENIE:</b> Małe frezy boczne